

# Anleitungsschild für Bienenautomat® Art-Nr. IBA010

## Montageanleitung

Anleitungsschild zum Aufhängen neben einen Bienenautomaten. Die Aktion und die Funktionsweise der Bienenautomaten werden in 4 Schritten für Interessierte erklärt.

Auf der Feldfläche "Aussaatanleitung mit QR Code" lässt sich ein Prospekthalter in Größe ca. DIN A lang hochkant montieren. Unten rechts auf dem grünen Feld ist Platz z.B. für euren Logo-Aufkleber.

Größe: ca. 35 x 50 cm aus 3 mm starker Aluminiumverbundplatte mit Anti-Graffiti-Beschichtung, glänzend, einseitig bedruckt, ohne vorgebohrte Löcher.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial, Logoaufkleber und Prospekthalter. Zur Wandbefestigung empfehlen wir 8 Edelstahl- oder Aluschrauben. Für den Prospekthalter empfiehlt sich kurze Schrauben mit Muttern und Unterlegscheibe.

### Regeln für Werbeanlagen beachten:

In der Regel sind Werbeanlagen unter 1 qm-Größe innerhalb von Ortschaften genehmigungsfrei. Über die gültigen Regeln in deiner Kommune erkundige dich bitte vor Aufhängung, auch wenn das Schild auf Privatgrund aufgestellt wird (soweit von öffentlichem Grund aus sichtbar).

### Montagehinweise Bohren:

Zum Bohren mit einer Bohrmaschine verwende herkömmliche Metallbohrer oder HSS-Bohrer mit Zentrierung.

Schild flach auf einer Holzplatte vor dem Bohren fixieren.

Achtung Bohrer neigt zum Verrutschen. Damit der Bohrer nicht verrutscht Oberfläche am geplanten Loch mit Malerkrepp o.ä. abkleben und keine stumpfen Bohrer verwenden.

Lochabstand zum Rand mindestens 10 mm besser 20 mm einhalten.

Eine gute Befestigung erreichst du mit 8 Löchern (4 x Ecken + 4 x Ränder mittig). Bei unebenen Untergründen wie Hauswänden sind evtl. Abstandhalter notwendig, sonst wird das Schild verbogen.

Mit niedriger Geschwindigkeit vorsichtig bohren.

### Montagehinweise Kleben:

Das Schild kann auch mit einem geeigneten Montagekleber oder Doppelklebeband auf glatten Oberflächen geklebt werden.

Schutzfilm auf der Schildrückseite vor dem Auftragen des Klebers entfernen. Untergründe müssen sauber, nicht saugend und staubfrei sein. Der Montagekleber muss für Aluminium und Kunststoffe zugelassen sein. Kleben wird grundsätzlich bei sonnigen Standorten nicht empfohlen.